
ご使用の前に

プレスをしましょう

こんなこともできます

こんなときは

付録



製造·<sub>発売元/</sub>太陽精機株式会社ホリゾン事業部

〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-6-4 TEL 0422 (48) 5119(代) FAX 0422 (48) 5009 京都事業所

〒601-8204 京都市南区久世東土川町242 TEL 075 (921) 9225 FAX 075 (921) 9217 オリジナルプリントホームページ: http://www.taiyoseiki.com このたびは「プレスマン TP-400M」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、よくご理解いただいた上で本機の操作、保守を行ってください。 またいつでもお読みになれるように保管場所を決めてご活用ください。

### まえがき

この取扱説明書はプレスマン「TP-400M」の機能を活用するためのガイドブックです。すでにプレス機で経験をお持ちの方にも、再確認のためにお役にたつものにまとめました。

プレスマン「TP-400M」を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。万一ご使用中に分からないことや、具合の悪いことがおきたとき、きっとお手元でお役にたちます。

研究改良の結果、取扱説明書の中に、お買い上げの製品と細部で異なる場合もあります。製品またはこの取扱説明書の内容についてご質問がおありのときは、下記までお問い合わせ下さい。

本機に付属する取扱説明書、マニュアル等を無断で複写複製することを禁止します。

●操作上のご質問・ご相談は下記までご連絡下さい。

太陽精機株式会社 ホリゾン事業部

〒 180-0005 東京都武蔵野市御殿山 1-6-4

電話 0422 (48) 5119 (代表)

FAX 0422 (48) 5009

京都事業所

〒 601-8204 京都市南区久世東土川町 242

電話 075 (921) 9225 FAX 075 (921) 9217

オリジナルプリントホームページ: http://www.taiyoseiki.com

●技術的なご相談は下記のホリゾン事業部担当者までご連絡下さい。

#### 太陽精機株式会社

〒 520-1501 滋賀県高島市新旭町旭字城ノ下 1600 番地

電話 0740 (25) 4567 (代表)

FAX 0740 (25) 6301

# 目次

はじめに まえがき・・・・・・・・・・・1 安全にお使いいただくために・・・・・3 設置上のご注意・・・・・・・・・4 使用上のご注意・・・・・・・・・5
で使用の前に 梱包品を確認する・・・・・・・・9 本機を設置する・・・・・・・・・10 各部のなまえ・・・・・・・・・・11 このような手順でプレスを行います・・・12
プレスをしましょう 電源を入れる・・・・・・・・・・15 ヒーター温度とプレス時間を設定する・・16 ヒーターの高さ(プレス圧)を確認する・17 テストプレスをする・・・・・・・19 実際の生地でプレスをする・・・・・・21
こんなこともできます 生地のしわを伸ばす・・・・・・23
こんなときは 転写しない・圧着があまい・・・・・25 裏写りする・・・・・・・・・27 ボタンやポケットの型がつく・・・・・28 生地が汚れる・・・・・・・29 転写した絵柄が変色する・・・・・・30 故障したかなと思ったとき・・・・・31
付録     主な仕様・・・・・・・・・32     プレス条件表・・・・・・・34     別売品・・・・・・・・35     索引・・・・・・・36

# 安全にお使いいただくために

本機を安全にお使いいただくには、正しい操作と定期的な保守が不可欠です。 この取扱説明書に示されている手順ならびに安全に関する注意事項をよくお読 みになり、充分に理解できるまで操作ならびに保守を行わないでください。

この取扱説明書に示されている操作方法および安全に関する注意事項は、 本機を指定する方法で使用する場合にのみ有効です。この取扱説明書に書かれ ていない方法や目的で使用する場合の安全に対する配慮は、すべてご自分の責 任でお考えください。

この取扱説明書では、お守りいただきたい注意事項を「警告」と「注意」に分 けて表示してあります。

<u></u> 警告	もしお守りいただかないと人身事故につながる恐れのある注意事項 は「警告」という見出しで掲げてあります。
<u></u> 注意	もしお守りいただかないと機械の破損や故障につながる恐れのある 注意事項は「注意」という見出しで掲げてあります。

#### [絵表示の意味]

絵表示は警告・注意を促す内容があることを示すものです。


例: 🖍 感電注意


絵表示は禁止の行為であることを示すものです。

絵表示は行為を規制したり指示する内容を示すものです。


### 設置上のご注意

本機の総質量は 20kg です。床や土台が不安 定な場所への設置はしないでください。転倒や 故障の原因になります。(平らで丈夫な場所へ 設置してください。ヒーター部を横に動かすの で障害物がないところに設置してください。) 設置スペースは 10 ページ参照 電源は必ず専用コンセントを使用し、テーブルタップは使用しないでください。アースは必ずとってください。感電や火災の原因になります。







電源コードの上に重いものをの せないでください。火災や感電 の原因になります。 ホコリのある場所に設置しない でください。火災や故障の原因 になります。 アルコール・シンナーなど可燃物 を本機の近くに置かないでくだ さい。火災の可能性があります。









幼児の手の届かない場所に設置 してください。 直射日光の当たる場所、高温多 湿になる場所に設置しないでく ださい。故障の原因になります。 強い磁気を発生する器具の近く に置かないでください。誤動作 する可能性があります。








### 使用上のご注意


操作は必ず一人で行ってくださ プレス中は、ヒーター部の下に手 ヒーターは最高約200℃に加熱 されます。ヒーターやその周辺に をやらないでください。ケガやや い。ケガをする可能性があります。 触れないでください、やけどをす けどをする可能性があります。 る可能性があります。また、温度 調整ツマミも熱くなります。 / 高温注意 高温注意 高温 高温 『やけど』 に注意!! 『やけど』 に注意!!


必ずヒーター部を正面に戻して からプレスを行ってください。 ヒーターをスイングさせるとき は、必ずレバーを持って行って ください。 プレスしたままその場を離れないでください。火災となる可能 性があります。

使用後は電源スイッチを切って ください。

異常な発熱や煙が出たときはただちに電源を切ってご購入店に 点検、修理を依頼してください。 ボタンやファスナーをプレスし ないでください。変形する可能 性があります。









### 使用上のご注意(続き)

本機に液体がかかったときは、 ただちに電源スイッチを切って から電源プラグを抜き、ふき 取ってください。 また、内部に入ったときは、ご 購入店に点検、修理をご相談く ださい。その状態で使用を続け ると、感電や故障の原因になり ます。	ヒーター部の上に物を置かない でください。ヒーター部が破損 する可能性があります。	布以外のものをプレスしないでください。機械が故障する可能性があります。
電源ブラケ を抜き 取って!!		9111




#### ヒーター面の清掃は、電源を切 分解や改造は絶対にしないでく 現物でプレスする前に、必ず試 り、本機が充分冷えたことを確 ださい。 し用生地等を使ってテストして 認してから行ってください。 ください。 ヒーターの清掃は 冷えきってから 行ってください! 高温 『やけど』 に注意!! 本番の 分解 するな!! 前に試して!!




# 梱包品を確認する

本機をお使いになる前に、以下のものが入っていることを確認してください。









# 本機を設置する

#### ▲ 警告

- ・幼児の手の届かない場 所に設置してください。
- ・ヒーターは最高約200 ℃に加熱されます。本機 の周辺に可燃物を置か ないでください。火災に なる可能性があります。

### <u>企</u>注意

・TP-400M の質量は約 20kgです。水平で本機 の質量を考慮した場所 に設置してください。

#### **注意**

・ヒーター部を 1 回転さ せないでください。ヒー ター線が切れる可能性 があります。

#### <u> 注意</u>

・ヒーター部をスイング させるときは、必ずレ バーを上げてヒーター 部をロックしてださい。


# ペイント

- ・ヒーターを片側方向のみにスイングさせる場合、最小の設置スペースは 525 x 580mm でな
- ・ヒーター部をスイングさせることを考慮して、障害物がない場所に設置してください。
- ・レバーを上げたときの高さは 435mm です。

# 1

本機を設置位置に置きます。

・ヒーター部は左右どちらにもスイングできます。



### 各部のなまえ

#### レバー

このレバーをいっぱいまで 下げ、ヒーターをテーブルに 押し付けてプレスします。

#### ヒーター加熱ランプ

ヒーターが加熱している間 ランプが点灯します。ヒー ターが設定温度に達すると いったん加熱は終了し、ラン プも消灯します。ヒーターが 設定温度に達しているかど うかの目安にしてください。

#### ヒーター

電源スイッチを ON にする と自動的に加熱されます。 電源を ON にしてから約 20 分で設定温度に達します。

#### ヒーター高さ調整ハンドル

レバーを持ち上げながらこのハン ドルを回して、ヒーターの高さを 調整します。反時計方向に回すと ヒーターが上がり、プレスしたと きの圧力が下がります。

電源スイッチ

#### ブレーカボタン

漏電時にこのボタンが飛び 出し、電気を遮断します。



#### 圧力ランプ

レバーを下げヒーターを押 し付けたとき、一定の圧力が かかると、このランプが点灯 します。

#### プレス時間ランプ

プレス中このランプが点滅し ます。

#### プレス時間選択ボタン

プレス時間を 10 (秒)、20 (秒)、30(秒)、90(秒)の 中から選択します。

#### プレス時間 ランプ

1089	10 秒間 プレスします
2089	20 秒間 プレスします
30%	30 秒間 プレスします
808	90 秒間 プレスします

#### 温度調整ツマミ

ヒーターの温度を調 整します。


高:約170~200℃ 中:約130~170℃ 低:約100~130℃


このツマミでは、ヒーターを OFF にする ことはできません。

# このような手順でプレスを行います

# ペイント

- ・厚さの違う生地に変えたい場合は、「ヒーターの高さを確認する」(17ページ参照)から再び行ってください。
- ・また転写シートの素材を変えた い場合は、「ヒーターの温度と プレス時間を設定する」から再 び行ってください。







### ペプ ポイント

しわをきちんと伸ばしてくださ

### **全**重要


・転写シートの向き(裏·表)に 注意してください。

### ペプ ポイント

・正しく転写できなかった場合は 「こんなときは」(25ページ)を 参照して、問題のある部分をもう 一度設定しなおしてください。


# 電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込みます。



ヒーターが上がっていることを確認してから、電源スイッチを ON にします。

・プレス時間ランプとヒーター加熱ランプが点灯し、ヒーターの加熱が始まります。



### <u></u> 警告

- ・電源は必ず専用コンセ ントを使用し、タコ足配 線はしないでください。 感電や火災の原因にな ります。
- ・アダプターをつけたと きは、必ずアースを接続 してください。
- ・電源スイッチを入れる と、自動的にヒーターの 加熱が始まります。ヒー ターやその周辺は高温な ので触れないでくださ い。やけどをする恐れが あります。

### ヒーター温度とプレス時間を設定する


### <u>企</u>注意

・強い力でツマミを回さ ないでください。破損す る可能性があります。

# ペ ポイント

- ・転写シートに合った温度に合わせます。
- ・ヒーター加熱ランプが点灯/消灯 を繰り返すようになれば、ヒー ターは設定温度に達しています。

■温度調整ツマミでヒーターの温度を調整します。




プレス時間選択ボタンで、プレス時間を設定します。

·タイマーにはメモリー機能があり、最後にプレス動作を行ったときの設定時間が表示されます。

・ボタンを押すごとに、10秒→20秒→30秒→90秒と変わっていきます。

・転写紙に合ったプレス時間を設定します。



	_
プレス時間 ランプ	
108)	10 秒間 プレスします
• Þ• • • • • • • • • • • • • • • • • •	20 秒間 プレスします
30%	30 秒間 プレスします
90%	90 秒間 プレスします

### ヒーターの高さ(プレス圧)を確認する

プレスする生地の厚さに合わせてヒーターの高さ(プレス圧)を調整します。こ れにより、プレスしたときの圧力が生地の厚さに関わらず一定になります。

プレスをする同じ生地で、不要なものを用意します。

ヒーターをスイングさせ、テーブルの上に不要な生地を置きます。





# / 注意

・ヒーター部をスイング させるときは、必ずレ バーを上げてヒーター 部をロックしてださい。

ヒーターを正面に戻してから、レバーを下げてプレスします。

- ・レバーを下げたときに最も重くなる位置が、水平位置より  $35^\circ \sim 45^\circ$  下がった 位置になることを確認します。はじめてご使用になる場合や、最も重たくなる位 置が35°~45°の範囲でない場合、レバーが重くて下げられない場合は手順4 に進み、ヒーターの高さを調整してください。
- ・またレバーが最も重くなる位置で、圧力ランプが点灯することも確認してください。





#### / 注意

- ・両手で下げても重くて 下がらない場合は、無 理やり下げないでくだ さい。機械が破損する 可能性があります。
- ・圧力ランプが早めに点灯する (35°以下)場合は、ヒーター の高さが低すぎます。 手順4に 進み、ヒーターの高さを上げて ください。
- ・圧力ランプが停止位置付近で点 灯したり、圧力ランプが点灯し ない場合は、ヒーターの高さが 高すぎます。手順4に進み、ヒー ターの高さを下げてください。

#### ヒーターの高さ(プレス圧)を確認する(続き)


#### / 注意

・ハンドルが回らない位 置から、無理やり回さ ないでください。ハン ドルが破損する可能性 があります。

# ペープ ポイント

- ~はじめてご使用になる場合~
- ・出荷時は、ヒーターの高さはプレス圧がかからない高さに合わせてあります。ヒーター高さをいっぱいまで下げて、そこから調整ハンドルを 1 回転半戻した高さを基準にして、ヒーター高さを合わせてください。

レバーを持ち上げてヒーター部をロックし、手を添えてヒーター高さ4 調整ハンドルを回します。



手順3に戻り、ヒーターの高さが適切か確認します。


5

### テストプレスをする


ヒーター温度、プレス時間、ヒーター高さの設定が終われば、次にプレステストを行います。

レバーを持ち上げてヒーター部をロックし、スイングさせてテスト | 用の生地をテーブルの上に置きます。


・生地は転写したい面を上にしてのせます。



転写シートを生地の転写したい部分に、裏表に注意して置きます。



ヒーターを正面に戻します。



#### **算**重要

・正しく転写されるまでテスト用の生地を使ってテストしてください。

### ペープ ポイント

- ・しわができないように生地を広 げてください。生地にしわがあ る場合は、まず生地のしわを取 り除いてください (23 ページ 参照)
- ・生地にポケットなどの段差があるときは、段差マット(別売)を使用すると、跡がつきません。段差マットを使用するときは、必ず段差マットを敷いた状態でヒーターの高さ(プレス圧)調整を行ってください。



# ペパポイント

- ・プレスできるのは、最大 A4 サ イズまでです。
- ・転写方法の詳細は転写シートの各取扱説明書をご覧ください。


#### ◯◯↑重要

・そのままプレスするとヒーター に引っ付く恐れのある素材を使 用するときは、テフロンシート (別売) またはシリコン紙(別 売)を上にひいてください。

#### テストプレスをする (続き)


### ペプ ポイント

- ・途中でプレスを止めたいときは、 レバーを持ち上げてください。
- ・途中でプレスを止めたときは、タイマーはリセットされます。
- ・音はレバーを上げるまで鳴り続 けます。
- レバーを一番下まで下げてプレスします。
- 4 ・プレス中、プレス時間ランプが点滅します。
  - ・設定された時間がたつと「ピーピー」と音が鳴り、プレスが完了したことをお知ら せします。



「ピーピー」と音が鳴ったら、レバーを持ち上げます。

5



### ペプ ポイント


・転写方法の詳細は転写シートの 各取扱説明書をご覧ください。

- ▶ ヒーターをスイングして生地を取り出し、転写シートをはがします。
  - ・正しく転写できた場合は、次のページの「プレスします」に進んでください。 ・正しく転写できなかった場合は、「こんなときは」(25 ~ 30 ページ)を参照して、 問題のある部分をもう一度設定しなおしてください。


# 実際の生地でプレスをする

テストプレスが成功したら、実際の生地でプレスします。

・レバーを上げてヒーターをロックし、スイングさせて生地をテーブルの上に置きます。 ・生地は転写したい面を上にしてのせます。




転写シートを生地の転写したい部分に、裏表に注意して置きます。



ヒーターを正面に戻します。

3



### ポイント

- ・しわができないように生地を広 げてください。生地にしわがある 場合は、まず生地のしわを取り除 いてください(23ページ参照)
- ・生地にポケットなどの段差があ るときは、段差マット (別売)を 使用すると、跡がつきません。 段差マットを使用するときは、 必ず段差マットを敷いた状態 でヒーターの高さ(プレス圧) 調整を行ってください。



### ペ ポイント

- ・プレスできるのは、最大 A4 サ イズまでです。
- ・転写方法の詳細は転写シートの 各取扱説明書をご覧ください。

### ₩ 重要

・そのままプレスするとヒーター に引っ付く恐れのある素材を 使用するときは、テフロンシー ト (別売) またはシリコン紙 (別 売)を上にひいてください。

#### 実際の生地でプレスをする(続き)


### ペプ ポイント

- ・途中でプレスを止めたいときは、レバーを持ち上げてください。ただし、転写が不十分になる可能性があります。
- ・音はレバーを上げるまで鳴り続 けます。

# 4

レバーを一番下まで下げてプレスします。

- ・プレス中、プレス時間ランプが点滅します。
- ·設定された時間がたつと「ピーピー」と音が鳴り、プレスが完了したことをお知ら せします。




### ポイント

- ・同じ条件で転写を行う場合は、 手順 1 から再び手順を繰り返し 行ってください。
- ・厚さの違う生地に変えたい場合は、「ヒーターの高さ(プレス圧)を確認する」(17 ページ)から再び手順を繰り返し行ってください。
- ・また、転写シートの素材を変え たい場合は、「ヒーターの温度と プレス時間を設定する」(16 ページ)から再び、手順を繰り 返し行ってください。


# ペ ポイント

・転写方法の詳細は転写シートの 各取扱説明書をご覧ください。 6

「ピーピー」と音が鳴ったら、レバーを持ち上げます。



トレーターをスイングして生地を取り出し、転写シートをはがします。




作業が終わったら電源スイッチを OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。


### 生地のしわを伸ばす

転写前に生地のしわを伸ばしたい場合は、生地だけでプレスし、しわを伸ば すことができます。

レバーを上げてヒーターをロックし、スイングさせて生地をテー ブルの上に置きます。




ヒーターを正面に戻します。




#### レバーを下げてヒーターを生地に押しあてます。

·約3秒間押しあて、ヒーターを上げてしわがとれたか確認してください。 ·「ピー」と音が鳴りますが、しばらくすると消えます。




#### ペ ポイント

- ・できるだけ、生地を伸ばして置 いてください。
- ・生地にポケットなどの段差があ るときは、段差マット(オプショ ン)を使用すると跡がつきませ ん。段差マットを使用するとき は、必ず段差マットを敷いた状 態でヒーターの高さ(プレス圧) 調整を行ってください。




以下の項目を順にチェックしてください。

転写シートは裏表逆にして生地においていませんか?



・転写シートは裏表に注意して置 いてください。

プレスするとき、ヒーター部を真正面に戻していますか?




・真正面に戻さなければ、均等に 圧力がかかりません。

- お使いの各種転写シートに合ったプレス条件(温度、時間)が設 定されていますか?
- ・付録のプレス条件表(34 ペー ジ)を参照して、素材に合うプ レス条件に設定してください。



ヒーターの高さ(プレス圧)は正しく設定されていますか?





・生地の厚さに合ったヒーター高さ (プレス圧) を設定してください。 (17ページ)

### 転写しない・圧着があまい(続き)

プレス時間を少し長く設定してください。

4





- ・撥水性の生地は、接着が出来ないことがあります。生地に問題があれば、変更してください。
- お使いの生地は圧着可能ですか?
- ・ご使用の転写シートの取扱説明 書を確認してください。
- **6** 用途に合う転写シートをお使いですか?


以下の項目を順にチェックしてください。


1

お使いのマーク地、各種転写シートに合ったプレス条件(温度、 時間)が設定されていますか? ・付録のプレス条件表(34 ページ)を参照して、素材に合うプレス条件に設定してください。

2


プレス時間を少し短く設定してください。





3

プレス時間を少し短くしても裏写りする場合は、ヒーターの高さを上げて少しプレス圧力を下げてください。(17ページ参照)




### 問題


# ボタンやポケットの型がつく

・生地にボタンやポケット、ファ スナーなどの段差があるとき、 その型がつくことがあります。

**別売の段差マットを間に挟んでお使いいただくと、型がつきません。** 



ヒーターかテーブルの表面が汚れています。電源スイッチを OFF にし、ヒーターが十分に冷えるのを待ってから、汚れを拭き取っ てください。




こんなときは

# 転写した絵柄が変色する

ヒーター温度が高すぎます。少し低く設定してください。





### 故障したかなと思ったとき

#### ● ヒーターが熱くならない

- ・電源プラグを確実に差し込んでください。
- ・ブレーカのボタンがとび出していないか確認してください。とび出している場合は、電源スイッチを OFF にして、ボタンを押し込んでください。(11 ページ参照)
- ・調整ツマミが低い温度に設定されていないか確認してください。

#### ● ブレーカが落ちる

・電源スイッチを OFF にして、ブレーカのボタンを押し込んでください。(11 ページ参照) 再びブレーカが落ちるようであれば、お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

モデル	TP-400M
ヒーターサイズ	210mm × 297mm (A4)
ヒーター温度 調整範囲	100 ℃~ 200 ℃
プレス圧力	480gf/c m <sup>2</sup>
プレス荷重	3.0kN
電源	100V 50/60Hz
消費電力	770W
機械寸法	325mm (幅) × 430mm (奥行き) × 435mm (高さ:レバー上げたとき)
質量	20Kg
使用周囲温度	+10 ℃~ +30 ℃

付


録

# プレス条件表

プレス条件は、各種転写シートにより異なります。 それぞれの素材に合ったヒーター温度、プレス時間に設定してください。 下表は当社製転写シートの推奨プレス条件です。参考にお使いください。

#### ■当社製転写シートと推奨ヒーター温度、プレス時間

転写シート素材の種類			ヒーター温度	プレス時間
サンアート	カラーコピー、 レーザープリ ンタ用	サンアート転写紙 Laser&Copy 淡色用	高温(180℃)	15~20 秒
		サンアート転写紙 Laser&Copy 濃色用	低温(130℃)	10秒
	インクジェッ	サンアート JET 淡色用	高温(180~190℃)	15秒
	トプリンタ用 	サンアート JET 濃色用	高温(185℃)	20 秒
		サンアート JET 反射用	高温(185℃)	20秒
		メタルラバー	中温(150℃)	15秒
サンマーク		反射ラバー	仮付け時:低温(110℃) ℃) 中温(150℃)	20秒 20秒
		サンラバー	中温(150℃)	15秒
		発泡ラバー	低温(100℃) 発泡時:中温(150℃)	15秒 15秒
		フロッキー	中温(150℃)	20 秒
レタプリ工房		アルファベット	中温 (150℃)	15秒
		数字	中温(150℃)	15秒



・厚手のシャツ(トレーナーなど)は、プレス時間を  $2\sim5$  割増しで行ってください。

#### 段差マット



生地にボタンやポケットがある場合、 プレス時にそこが段差になり、型がつ くのを防ぎます。

付

録

# 索引

<b>あ</b> 圧カランプ 11、17
う 裏写り27
え 絵柄が変色30
お 温度調整ツマミ11、16
<b>か</b> 型がつく28
<b>こ</b> こんなときは25
し 仕様33
しわ23 せ
設置
た 段差マット19、35
て テーブル
<b>ひ</b> ヒーター温度16 ヒーター高さ17
<b>込</b> ブレーカボタン11、31 プレス時間選択ボタン11、16 プレス時間ランプ11、26 プレス条件34
れ レバー11